

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA FPMask

COMPOSICIÓN: Tejido 4 capas Poliéster 100% y TNT PP

GRAMAJE: 200gr/m2

MEDIDAS: ancho: 19cm, alto: 15cm

COLOR: Blanca, Colores y Estampados

TALLA: Única, adulto (+ 12 años) y niño (+6 a 11 años)

GOMAS: Ajustables, gomas elásticas detrás de las orejas

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN TEJIDO:	1 capa poliester 100% y 3 capas tnt pp Dos tiras de goma elástica detrás de las orejas
EFICIENCIA FILTRACIÓN (BFE) (%):	< 92%
RESPIRABILIDAD: PRESIÓN DIFERENCIAL:	> 40
LAVADOS: (lavados certificados: 60) UNE-EN 146832019+AC:2019	Lavar a mano Se puede usar Detergente, no usar lejía Secado al aire Se puede Planchar

CERTIFICADOS

NORMA ISO: UNE EN 14683: 2019 – **UNE 0065:2020**

CERTIFICADO by AITEX: **UNE 0065:2020** ANALISIS Nº: 2020TM3441

CERTIFICADO EUROPEO: COMMUNITY FACE COVERINGS CWA17553:2020

CERTIFICADO ITEL LAVADOS

TEJIDO ANTIBACTERIANO E HIDRORREPELENTE

(ver certificados originales)



Este producto no es un EPI (Equipo de protección individual) ni PS (producto sanitario)

Paquetes unitarios en cajas de 500 uds.

UNE
Normalización Española



MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE PARA ADULTOS:

HOMOLOGACION UNE 0065: 2020

ÍNDICE

- DESCRIPCIÓN	1
- MATERIALES	2
- TAMAÑOS	3
- CONFECCIÓN	4
- EMBALAJE	5
- COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA MASCARILLA	6
- CUIDADOS DE LA MASCARILLA	7
- ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA	8

1. DESCRIPCIÓN:

Las mascarillas higiénicas reutilizables cuentan con la homologación UNE 0065:2020. Fabricadas en tejido compactado de cuatro capas su eficiencia de filtración bacteriana <92% (BFE) está demostrada como también su respirabilidad por presión diferencial de >40 (Pa/cm²) conforme a UNE-EN 14683:2019+AC:2019.

Poseen Certificado por Aitex lo cual confirma que el producto es de total seguridad para los usuarios. Este producto no debe considerarse producto sanitario (PS), ni equipo de protección (EPI).

También dispone de certificado Itel de 60 lavados con una filtración de aerosoles >96% y filtración de partículas >95% según normativa UNE-EN 13274 (ver certificado original)

2. MATERIALES:

La mascarilla higiénica reutilizable esta confeccionada con 4 capas (1 capa de 100% poliéster y 3 de TNT PP), cumpliendo así las condiciones indicadas en la norma UNE 0065: 2020.

Son de color blanco o colores de adultos y niños.

Tienen dos gomas elásticas con sujeción detrás de las orejas.



MISMO MODELO EN COLORES LISOS Y ESTAMPADOS.

3. TAMAÑOS:

TALLA	EDAD (AÑOS)	ALTO (cm)	ANCHO (cm)
UNICA – ADULTO	Mayor de 12 años	15	19
INFANTIL	De 6 a 11 años	13	17

4. CONFECCIÓN:

Mascarilla higiénica reutilizable acabada con goma elástica con sujeción detrás de las orejas.

5. EMBALAJE:

Las mascarillas higiénicas reutilizables van embaladas en bolsas unitarias y cajas de 500 unidades protegidas frente a cualquier daño mecánico y frente a cualquier tipo de contaminación.



6. COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA (INDICADO EN EL EMBALAJE):

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (sin la presencia de) y respetar los siguientes pasos (supervisados por un adulto:

- 1) Antes de manipular la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.



- 2) Coger la mascarilla por las tiras elásticas y colocarla en la cara pasando las tiras por detrás de la cabeza.



- 3) Ajustar la mascarilla a la cara cubriendo completamente nariz y boca.



- 4) No quitarse la mascarilla durante su uso.



- 5) Después de su uso, retirar la mascarilla cogiéndola siempre por detrás de las tiras elásticas.



- 6) Lavar la mascarilla después de cada uso y desechar en un contenedor después de 8 lavados.



RECOMENDACIONES PRINCIPALES:

Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca principalmente. lavarse las manos frecuentemente con jabón o solución hidroalcohólica. evitar el contacto directo con otras personas, evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad.

7. CUIDADOS DE LA MASCARILLA:

El lavado y secado de las mascarillas debe ser el siguiente:

- Lavado a mano (humedecer, lavar, enjuagar) utilizar detergente habitual o agua hirviendo.
- Se debe evitar el contacto de la mascarilla sucia y la ropa limpia.
- La persona encargada de lavarla debe de protegerse para manejar las mascarillas sucias (guantes)
- Se puede usar la plancha a baja temperatura.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe de realizar una inspección visual (recordando llevar guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.) se debe desechar la mascarilla.

- **TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DURABILIDAD:**



- **DURACIÓN DE USO MÁXIMO CONTINUADO:**

- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda lavar la mascarilla después de una jornada de trabajo. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
- La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente.

- **CUIDADOS DE LA MASCARILLA:**

- No usar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En caso de que se vaya a almacenar temporalmente, evitar el contacto con cualquier superficie.
- No colocarse la mascarilla en posición de espera (en la frente o debajo de la barbilla) durante y después de su uso.

8. ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA:

La mascarilla se debe desechar en un contenedor provisto de bolsa de plástico.

