

NUXAK[®]
HEALTH

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Cumplimiento de Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019

-Cumplimiento de Especificación UNE 0065:2020

-Composición: 100% Microfibra. Certificado AITEX:2020TM0803

-Mascarilla higiénica reutilizable de una capa, de alta calidad y elevadas prestaciones

-Eficacia de filtración bacteriana >95%, en cumplimiento de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019. Barrera a la penetración de partículas y de agentes patógenos como virus y bacterias.

-Tratamiento ANTIBACTERIANO. Acabado HIDRÓFUGO (repelencia a los líquidos y microgotas)

-Adecuada para quirófanos y salas blancas

-Durabilidad extraordinaria

-Prenda muy cómoda y ligera de elevada transpirabilidad

-Propiedades antiestáticas

-Pinza nasal (tira twist) que garantiza un ajuste adecuado a la cara

-Peso aprox.de la prenda: 6 gramos

-Tallaje disponible: niño pequeña: 3 a 5 años; niño mediana: 6 a 9 años

niño grande: 10 a 12 años; adulto: mayores de 12 años

-Fabricación propia

SÍMBOLOS DE LAVADO Y CONSERVACIÓN

-Producto certificado para 25 ciclos de lavado a 60°C. Tras 25 lavados el acabado podría comenzar a perder propiedades

-Lavar con detergente neutro

-No usar lejía. No admite secadora

-Se recomienda planchar a 140° sin vapor entre 10-15 segundos



ADVERTENCIAS

-Mascarilla solamente para uso personal

-En las mascarillas para niños, la colocación, uso y retirada de la mascarilla deberá de estar supervisada por un adulto

-Este producto NO es un Equipo de Protección Individual (EPI)

-Mascarilla higiénica reutilizable. Esta mascarilla será reutilizable tras un ciclo de lavado a 60°C para su total esterilización

"Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso"

"ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425"



MASCARILLA REUTILIZABLE

NUXAK® HEALTH



NUXAK® HEALTH

MASCARILLA REUTILIZABLE

TALLAS MASCARILLAS

NIÑO PEQUEÑA (3 a 5 años)	
NIÑO MEDIANA (6 a 9 años)	
NIÑO GRANDE (10 a 12 años)	
ADULTO (Talla única)	

- Eficacia de filtración bacteriana >95% según Norma EN14683:2019+AC:2019
- Cumplimiento de Especificación UNE 0065:2020
- Reutilizable y homologada para 25 ciclos de lavado
- Alta transpirabilidad y máximo confort

www.nuxak.es

www.nuxak.es

“ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425”

Este producto NO es un Equipo de protección Individual (EPI)

FABRICACIÓN EN GALICIA

EMPRESAS COLABORADORAS:





NUXAK® HEALTH

MASCARILLA REUTILIZABLE

NOOSACK SPORTSWEAR,S.L. CIF: B-70283825

ADVERTENCIAS:

· Mascarilla solamente para uso personal · En las mascarillas para niños, la colocación y retirada de la mascarilla deberá estar supervisada por un adulto. · Este no es un Equipo de Protección Individual (EPI) · Mascarilla higiénica reutilizable. Esta mascarilla será reutilizable tras un ciclo de lavado a 60° para su total esterilización. "Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso"

SIMBOLOS DE LAVADO Y CONSERVACIÓN:

· Producto certificado para 25 ciclos de lavado a 60° C. Tras 25 lavados el acabado podría comenzar a perder propiedades.

· Lavar con detergente neutro. · No usar lejía. No admite secadora.

· Se recomienda planchar a 140° sin vapor entre 10-15 segundos.



Composición: 100% MICROFIBRA POLYESTER

INTRUCCIONES DE USO DE LA MASCARILLA

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA



1 · Lavar las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla

2 · Identificar la parte superior de la mascarilla

3 · Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.

Si se dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.



4 · Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.

5 · Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.



6 · Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.

7 · Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz (si existe).



8 · Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.

9 · Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

- 1 · Quitarse los guantes de protección;
- 2 · Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
- 3 · Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
- 4 · Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica

ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

DURACIÓN DE USO MÁXIMO

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones



LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con detergente neutro a una temperatura de lavado de 60 °C

- Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.
- No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.
- Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.
- Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.
- Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

